ESP32-LyraTD-MSC

使用指南



版本 2.7 乐鑫信息科技 版权 © 2019

关于本手册

发布说明

日期	版本	发布说明		
2018.03	V1.0	首次发布。		
2018.04	V2.0	添加 AVS 固件的支持说明;对本文档进行重新排版。		
2018.04	V2.1	增加附录 A,添加原理图。		
2018.04	V2.2	删除章节 3 中的内容,增加 GitHub 链接,用于说明 AVS 固件的烧 录。		
2018.05	V2.3	更新附录 A 中的原理图。		
2018.07	V2.4	更新章节 2.2.2.中的"SPI MODE"选项。		
2018.07	V2.5	更新图 1-1;更新章节 2.2.2。		
2018.12	V2.6	 开发板默认模组从 ESP32-WROVER 更新为 ESP32-WROVER-B; 更新一处笔误; 更新原理图。 		
2019.08	V2.7	 增加第 2 章烧录说明; 更新 2.4 节和 3.1 节对语音唤醒的描述。		

文档变更通知

用户可通过 乐鑫官网 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可以通过 乐鑫官网 下载产品证书。



1.	概述		1
	1.1.	ESP32-LyraTD-MSC	1
	1.2.	硬件资源	2
2.	接入	DuerOS	4
	2.1.	软件资源	4
	2.2.	固件烧写	5
		2.2.1. 安装驱动	5
		2.2.2. 烧写 ESP32 固件	5
	2.3.	配网	8
		2.3.1. Wi-Fi 配网	8
	2.4.	交互功能	10
		2.4.1. 语音唤醒	10
		2.4.2. 按键	10
3.	接入	AVS	11
	3.1.	交互功能	11
		3.1.1. 语音识别	11
		3.1.2. 按键	11
A.	附录	·原理图	12
	A.1.	上方开发板 (A)	12
	A.2.	下方开发板 (B)	16







ESP32-LyraTD-MSC 语音开发板是一款声学回声消除 (Acoustic Echo Cancelation, AEC) 解决方案,支持语音识别和近/远场语音唤醒,使用 ESP32 对 AAC、FLAC、OPUS、OGG、MP3 等格式音频进行解码,实现无损音频输出。它还支持接入百度 DuerOS 和亚马逊 AVS (Alexa Voice Service) 平台。

1.1. ESP32-LyraTD-MSC

ESP32-LyraTD-MSC 基于支持蓝牙/Wi-Fi 双模的 ESP32-WROVER-B 模组和一个数 字信号处理器 (DSP) 实现,具备一个三麦克风阵列,用于降噪、回波消除等功能。 ESP32-LyraTD-MSC 由两块开发板组成,集成多个外设:上板包含麦克风阵列、功 能按键及 LED 灯;下板主要包含电源模块、Wi-Fi 模块和音频模块。



图 1-1. ESP32-LyraTD-MSC



1.2. 硬件资源

1. USB power input

USB 供电接口:为整个系统供电,建议连接至电源适配器。

2. Battery interface

电池供电接口:

- 未使用 USB 供电时为整个系统供电。
- 开发板集成 AP5056 电源管理 IC,支持对电池进行充电。

3. Power switch

电源开关:

- 电源开关打开,开发板上电。
- 电源开关关闭,开发板掉电。
- 4. I²S port

IPS 端口: IPS 总线,用于 ESP32 和 DSP 之间的音频数据传输。

5. ESP32-WROVER-B module

开发板的核心器件,功能强大的通用蓝牙/低功耗蓝牙/Wi-Fi MCU 模块,适用于 从低功耗传感器网络到要求严苛的语音编码、音频流和 MP3 解码等各类应用。

6. MicroSemi DSP

MicroSemi 数字信号处理芯片:作为麦克风阵列语音识别 (ASR) 应用的音频协处 理器。不仅可以从外部麦克风阵列捕获音频数据,还可以通过其 DAC 端口输出 音频信号。

7. I²C/SPI port

I²C/SPI 端口:

- ESP32 作为 I²C 主设备 (Master), 可通过 I²C 总线访问从设备。
- ESP32 作为 SPI 主设备 (Master), 可通过 SPI 总线读/写 DSP 数据。

8. Earphone jack

耳机插口:用于插入耳机。

9. Dual speaker output port

双扬声器输出端口: 支持两个外部扬声器输出。

10. Audio driver

音频功率放大器:将来自 DSP 的音频信号发送至外部扬声器进行播放。



11. DC-DC boost power supply

定频 DC-DC 升压电源:为音频功率放大器供电。

12. Micro SD card

TMicro SD 卡槽:支持 SPI/1 线/4 线模式,开发板支持播放 Micro SD 卡中的音频文件或将音频文件存储于 Micro SD 卡。

13. JTAG port

标准 JTAG 端口:兼容 ESP32 编程板,可用于调试功能。

14. CP2502N USB-UART Chip

CP2502 芯片的升级版本:实现 USB 到 UART 的转换功能。

<u>!</u>注意:

请注意该芯片的电路设计与 CP2502 存在细微不同。

15. Programming port

编程端口: ESP32 的编程和调试接口, 兼容ESP32 编程板。

16. USB Communication Port

通用的 USB 通信端口:作为 PC 和 ESP32 模组间的通信接口。







ESP32-LyraT 默认自带出厂固件,用户不需要重复烧录,可以直接从配网操作开 始,然后实现语音对话体验。

如仍有烧录需求,请参考以下说明。

2.1. 软件资源

1. 烧录工具

将固件烧写到开发板,请下载乐鑫官方 Flash 烧写工具。

2. 配网应用

为 ESP32-LyraTD-MSC 使用 SmartConfig 配网功能时可使用 乐鑫官方应用。

安卓系统用户请下载 IOT Espressif 应用; iOS 系统用户请下载 iOS 版 ESP-TOUCH 应用。

3. 调试工具

选择一款适合开发环境的工具,例如 Xshell、SSCOM 等。

4. Hardware

- PC(建议使用 Windows 系统);
- 2 条 Micro-USB 线,其中一条作为供电线;
- 1个扬声器。



2.2. 固件烧写

2.2.1. 安装驱动

使用 Micro-USB 线将开发板连接至 PC 安装 USB-UART 驱动。



图 2-1. 安装 USB-UART 驱动

2.2.2. 烧写 ESP32 固件

2.2.2.1. 固件烧写工具



图 2-2. ESP32 烧写工具



2.2.2.2. 将固件烧写至 ESP32

1. 下载 <u>Flash 烧写工具</u>,双击"ESP32 Download Tool"打开烧写工具,打开后的界 面如下图所示。

	~		_	~		
SPIDownload	HSPIDownloa	d RFCon	fig	G	PIOConfig	
						-
rmware_MS	C_dueros_3.0\bo	otloader.b		@	0x1000	
✓ MSC_dueros_3.0\partitions_esp_audio.b				@	0x8000	
✓ 'e_MSC_dueros_3.0\esp32-audio-app.b … @					0x10000	=
✓ firmware_MSC_dueros_3.0\audio-esp.b				@	0x3A0000	
				@		
				@		
				@		
				@		-
CrystalFreq : 26M SPI SPEED 0 40MHz 0 26.7MHz 0 20MHz 0 80MHz	CombineBin Default SPI MODE C QIO C QOUT O DIO C DOUT C FASTRD	FLASH SIZ C 8Mbit C 16Mbit © 32Mbit C 64Mbit C 128Mb	ZE —	Ĩ	SpiAutot DoNotC LOCK SET DETECTED	Set hgBi TIN(INFC
■ Download Panel 1 ■ DLE 等待						
BAUD: 1152000						



- 2. 固件烧写配置
 - 固件烧写地址

Binary Files	Address	Function
Bootloader.bin	0x1000	basic configuration
partitions_esp_audio.bin	0x8000	basic configuration
esp32-audio-app.bin	0x10000	audio application
audio-esp.bin	0x3A0000	audio instruction



- SPI Flash 配置如图 2-3 所示。SPI SPEED 选择"**80 MHz**"; SPI MODE 选择 "**DIO**"; FLASH SIZE 选择"**32 Mbit**"。
- COM 依据 PC 串口而定, 波特率通常选择"1152000"。
- 3. 上电和烧写



图 2-4. 开发板上电

- ESP32-LyraTD-MSC上电。
- 点击 ESP32 Flash Download Tool 工具的"Start"按钮开始固件烧写。
- 长按开发板"Boot"键,然后按"RST"键进入烧写模式。
- 等待固件烧写完成。

Download 下载中	AP: 240A BT: 240A	C4102245 C4102245	STA: 240AC4102244 ETHERNET: 240AC4102244	
START	STOP	COM:	COM5	J
		BAUD:	1152000	-

图 2-5. 固件烧写中



2.3. 配网

2.3.1. Wi-Fi 配网

1. 固件烧写成功后,按"RST"键让开发板重新上电。大约2秒内开发板蓝色指示灯 开始闪烁,此时开发板处于配对搜索状态。



图 2-6. ESP32-LyraTD-MSC 开发板 LED 指示灯

- 2. 初次配对(或者需要改换不同 SSID 的网络)时,长按"SET"键约 6 秒,重新配 对连接网络。
 - 在听到提示音"开始配对"或者蓝色指示灯变成闪烁状态时,松开"SET"键;



• 使用下载到手机上的 IOT Espressif 应用将 ESP32-LyraTD-MSC 开发板连接 到网络。

Ç	添加设备
SSID: wifi-12	
•••••	••
🗌 显示密码	
此Wi-Fi为	隐藏Wi-Fi
🗌 多个设备	
	确定
"点击[确定]前请得 灯闪烁,请耐心	确认设备的绿灯处于慢闪状态。若黄 等待至绿灯状态"

图 2-7. IoT Espressif 安卓版应用界面

- 3. 将 ESP32-LyraTD-MSC 开发板连接到网络后,开发板蓝灯变成常亮状态,并有 提示音"网络连接成功"播出。
- 4. 配网成功后重启,开发板会自动配对上次连接的网络。



2.4. 交互功能

2.4.1. 语音唤醒

开发板接入 DuerOS 云平台后, ESP32 芯片可支持"Hi 乐鑫"唤醒词。用户说出 "Hi 乐鑫"后,开发板会通过语音回应"您好!有什么吩咐",然后用户可接着说出 一系列语音指令让音箱播放新闻、歌曲等。操作实例如下:

- 用户说出"Hi乐鑫",开发板通过语音回应"您好!有什么吩咐"。
- 用户说出问题"今天天气怎么样"。
- 开发板通过语音回应"今天阴转多云……"。

. 注意: 如果多次"Hi 乐鑫"没有响应,可以尝试下述按键唤醒(早期出厂固件版本可能不支持语音唤醒 交互)。

2.4.2. 按键

- "Play"按键用于控制音频播放和暂停。
- "Vol+"和"Vol-"按键用于调节音量大小。



接入 AVS

获取烧录 AVS 固件的说明和其他信息,请访问:<u>https://github.com/espressif/esp-</u> <u>avs-sdk</u>。

3.1. 交互功能

3.1.1. 语音识别

当设备启动并成功连接到 Wi-Fi 网络时, 蓝色 LED 灯将闪烁一次, 表示已准备好接 受指令。

然后你可以说出关键字"Hi 乐鑫"将开发板唤醒。当开发板被唤醒并处于聆听状态时,LED 灯将持续发出蓝光。当它处于"思考"模式时,LED 灯将会闪烁。

目前该固件仅支持"Tune In Radio"作为音乐服务,其他音乐服务尚不支持。

你可以使用英语域开发板进行互动。例如:

- "Hi 乐鑫, what is the weather like"
- "Hi 乐鑫, sing a song"
- "Hi 乐鑫, stop"
- "Hi 乐鑫, tell me a joke"
- "Hi 乐鑫, play Radio City on Tune in radio"

3.1.2. 按键

"Vol+"和"Vol-"按键用于调节音量大小。





附录 - 原理图

A.1. 上方开发板 (A)















A.2. 下方开发板 (B)





乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途 或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担 保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权 行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用 许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册 商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特 此声明。

版权归 © 2019 乐鑫所有。保留所有权利。